

Display

Battery charge indicator (approx. 45 min. run time) Akkuladestand (ca. 45 Min. Laufzeit)		
		Fresh water tank empty Frischwasser-tank leer
Dirty water tank full Schmutz-wassertank voll		Level 1
		Level 2
		Switch button Einstellungs-Taste
Boost button Boost-Taste		
		On/Off switch Ein-/Aus-Schalter

Scan code for videos
Code scannen für Videos




www.kaercher.com/fc7

KÄRCHER


FC 7 CORDLESS QUICKSTART GUIDE

First assembly Erstmontage




First steps before use Erste Schritte vor dem Einsatz

- Charge (max. 4 h)
Laden (max. 4 h)
- Color code system
Farbcodesystem
- Roller fixation
Walzen einsetzen
- "CLICK"
Put device upon the tank
Gerät auf den Tank stellen
- Fill fresh water tank
Frischwassertank füllen
- Fill in Kärcher detergent /
Kärcher-Reinigungsmittel einfüllen
- Insert / Einsetzen
- Press On/Off button
Ein-/Aus-Schalter drücken
- Press boost button until
rollers are wet /
Boost-Taste gedrückt halten
bis die Walzen feucht sind



Switch cleaning mode
Reinigungsmodus
wechseln

Level 1



Level 2



Activate boost function
Boost-Funktion
aktivieren




Please note:
Frequent boosting causes dirty
water tank to fill quickly.

Hinweis:
Durch Anwenden der Boostfunktion
wird der Schmutzwassertank
schneller voll.

Cleaning and storing
Reinigung und Verstaung

Step 1: Clean the device
Schritt 1: Gerat reinigen


1.




2.




3.



4.




5.



6.



7.




8.

Press 3 sec.
3 Sek.
gedruckt
halten



9.




Please wait about 2 min. Bitte ca. 2 Min. warten




Step 2: Store the device
Schritt 2: Gerat verstaung


10.




11.




12.




13.



14.




15.




16.




17.



18.



19.



Refill fresh water tank
Frischwassertank
auffullen

1.



2.



3.



4.



5.




Empty dirty water tank
Schmutzwassertank
leeren


1.



2.



3.



4.



5.

